

DÖRT ÇEKMECELİ ŞİFONYER KULLANIM TALİMATI

1. Kurulum

- **Dikkatli Yerleştirme:** Şifonyeri düz bir yüzeye yerleştirin. Dengesiz bir zemin, çekmecelerin düzgün açılıp kapanmasını engelleyebilir.
- **Açıklık Bırakma:** Şifonyerin etrafında, özellikle çekmecelerin açılması için yeterli alan bıraktığınızdan emin olun.

2. Çekmecelerin Açılması ve Kapanması

- **Nazik Kullanım:** Çekmeceleri açarken tutun ve yavaşça çekin. Aşırı zorlamaktan kaçının.
- **Tam Kapatma:** Çekmeceleri kapatırken tam olarak yerine oturduğundan emin olun. Yüksek sesle çarparak kapatmayın, bu mekanizmalara zarar verebilir.

3. Yük Dağılımı

- **Ağırlık Dengesi:** Çekmecelerin içerisinde ağır eşyaları eşit şekilde dağıtın. Ağırlıklı bir yük, şifonyerin dengesini bozabilir veya çekmecelerin açılmasını zorlaştırabilir.
- **Yükleme Sınırı:** Çekmeceleri aşırı doldurmaktan kaçının. Her çekmecenin ağırlık kapasitesine dikkat edin.

4. Temizlik

- **Düzenli Temizlik:** Şifonyeri düzenli olarak temizleyin. Yüzeyini yumuşak bir bezle silin ve gerekirse hafif bir temizlik malzemesi kullanın.
- **Çekmecelerin İçi:** Çekmecelerin içini de zaman zaman boşaltarak temizleyin.

5. Bakım

- **Dikkatli Kontrol:** Zaman zaman çekmecelerin raylarını kontrol edin. Eğer çekmeceler takılıyorsa, hafif bir yağ ile yağlamayı düşünebilirsiniz.
- **Parça Değişimi:** Eğer herhangi bir parça hasar gördüyse, hemen tamir edin veya değiştirin.

6. Güvenlik

- **Düşme Riski:** Şifonyerin devrilmesini önlemek için duvara sabitlemeyi düşünebilirsiniz, özellikle çocuklu evlerde!