

ANAHTARLI PARA KASASI KULLANMA TALİMATI

Kasanız ulaştığında; anahtarı açma kolu üzerinde bağlı ve kasanız kilitli durumdadır.

Kasa Size Ulaşınca Yapmanız/Bilmeniz Gerekenler;

1- Anahtarınız Kademelidir, Anahtarı takın ve çevirin, daha sonra bir kez daha Anahtarınızı ileri doğru ittirerek 2. Kademe durumuna getirerek tekrar çevirin ve Kasanızı Açma kollarını çevirerek açınız.

2- Emniyet Kilit Anahtarı, Kasa içerisinde çekmecede bulunan diğer anahtarları alın, (**40cm** kasalar tek anahtarlıdır)

ÖNEMLİ : **Yedek Anahtarları Asla Kasa İçerisinde Bırakmayınız**, Anahtarlarınızı kasa dışarısında birbirinden ayrı ve farklı yerlerde muhafaza etmeniz Kasanızın Güvenliğini Artıracaktır. Anahtarların bizlerde asla yedeği bulunmamaktadır. Her ihtimale karşı anahtarlarınızın resmini çekerek, ileride kaybolması durumunda resmi bizlere göndererek yedek anahtar talebinde bulunabilirsiniz. Anahtarların kaybolması sizi ekstra maliyetlere sokabilir.

2'inci maddeden sonra kasanız açık durumda olacağından, AÇIK durumundan devam edelim.

Kasanızı AÇIK İKEN KAPALI Konuma Getirmek İçin :

- 1- Kolu sola döndürün
- 2- Üstteki anahtarı takın ve sola döndürün (40Cm Kasalarda bulunmamaktadır.)
- 3- Alttaki anahtarı **Tam** takın, (Anahtarın Uzun Kısmı Yukarıya Bakacak)
- 4- Alttaki anahtarı sola döndürün ve **2. kademeyi** kilitlemiş olun,
- 5- Alttaki anahtarı kendinize çekin ve yarım olacak şekilde **1.Kademede** tekrar kilitleyiniz.
- 6- Anahtarları çıkarabilirsiniz.

Kasanızın Açma Kolunu çevirerek kasanızın kilitli olduğundan emin olunuz.

Kasanızı KAPALI İKEN AÇIK Konuma Getirmek İçin :

- 1- Üstteki Anahtarı Takın ve sağa çevirerek açın.
- 2- Alttaki Anahtarı **1. Kademede olacak şekilde** yarım takın (Anahtarın Uzun Kısmı Yukarıya bakacak)
- 3- Alttaki Anahtarı sağa çevirin
- 4- Alttaki anahtarı **2. kademeye** doğru ileri doğru ittiriniz.
- 5- Alttaki Anahtar **2.kademeye** tam olarak oturunca, anahtarın çevirerek açınız.
- 6- Kasanın açma kolunu çevirerek kasanızı açınız.

ÖNEMLİ : **Kasanız AÇIK durumunda iken anahtarları, asla çıkarmayı denemeyiniz.** Kasa açık bir şekilde unutulmaması için anahtarlar kasa kilitlenmeden çıkmamaktadır.

KULLANMA KILAVUZU**MyWondry Elektronik Kasa Kilidi**

- Gövde Zamak 5 Dökümden yapılmıştır.
- Kilit dili prinç malzemeden üretilmiştir.
- Elektronik şifre 4 ile 8 rakamlıdır.
- Şifre Kodunu bulma olasılığı 1/1.000.000 dir.
- 3 kez yanlış kod girildiğinde kendi kendini 15 dakika kapatır. Yeni kod giremezsiniz.
- 3 kez yanlış kod' tan sonra her yanlış kod girilmesinde kendini 15 dakika kapatır. Kod girilmesine izin vermez.
- Bir master ve Bir kullanıcı kodu mevcuttur. Reset Kodu yoktur.
- MyWondry için Türkiye'de İzmir de firmamız için üretilmiş ve kullanıma sunulmuştur.
-

AÇMAK İÇİN

- Fabrika çıkış şifresi *0,0,0,0#'dir. Kasanın kolunu tam kilitleme pozisyonuna getiriniz. *0,0,0,0# tuşlarına basınız.
- Sinyal sesi duyacaksınız, (bir iki sn içerisinde)sonra kolu sağa çeviriniz kasanız açılacaktır.

KİLİTLEMELİK İÇİN

- Kolu sola çeviriniz. (Kilit açıldıktan 4 saniye sonra kendini otomatik olarak kilitlet.)

ŞİFRELEMELİK İÇİN :

- 1- Kasayı açınız. Kapısı açık olarak kolu sola çevirip kilitleyiniz.
- 2- *0,0,0,0# (yıldız / dört kez sıfır / kare tuşuna basınız.)Tuşlarına basınız.
- 3- Kısa sinyal sesi duyacaksınız.
- 4- Eski şifreyi kodlayınız.(Şu andaki eski şifreniz #0000# (Kısa sinyal sesi sonra) 2* dır.) Hızlı Devam Ediniz.
- 6- Dört yada Sekiz haneli yeni şifreyi kodlayınız.(örneğin 1,2,3,4,5,6,7,8#) Hızlı Devam Ediniz
- 7- Yeni şifreyi bir kez daha kodlayınız. (örneğin 1,2,3,4,5,6,7,8#)
- 8- Kısa sinyal sesi duyacaksınız . Bu kabul görmüş demektir. Kasanız şifreyi kabul etmediği takdirde eski şifresine dönecektir.
- 9-Doğru yaptıysak açmak için *1,2,3,4,5,6,7,8# ve yeşil ışık yanacaktır.
- 10- Bir kaç kez yeni şifrenizle deneme yaptıktan ve şifreden emin olduktan sonra kasanızı kilitleyiniz.

PİLİN BİTMESİ VE PİL DEĞİŞİMİ

- 1- Pilin bitmesi durumunda kilidi açarken sürekli çirp sesi duyacaksınız.Sürekli olan çirp sesleri pilin bittiği anlamına gelir.
- 2- Pil tamamen bitmiş ise numaraları kodlarsınız fakat kilit açılmaz.Pil tamamen bitmiştir.
- 3- Firmamızın tavsiyesi Duracell marka Alkalinli 9 volt kullanmanızdır.Başka marka pil kullanmanız durumunda kilidiniz açılmayabilir yada bir veya iki kez açtıktan sonra yine açılmaz duruma gelir.
- 4- Pili değiştirmek için tuş takımının altında bulunan siyah plastik parçanın vidasını sökünüz.
- 5- Plastik parçayı yerinden çıkarınız.
- 6- Plastik parçayı çıkarttığımız yuvada pili göreceksiniz.
- 7- Pili değiştiriniz.Pili yuvasına takınız.
- 8- Plastik parçayı yerine takınız.Vidasını Sıkıştırınız.Piliniz değişmiştir.Kasanızı kullanabilirsiniz
- 9- Pil bitiminde şifre hafızasını kaybetmez.

ÖNEMLİ NOTLAR

- 1- Yeni bir şifre seçerken ilk numaranın 0 (Sıfır) ile başlamamasına dikkat ediniz.0 ile başlayan şifreler kilidin hafızasını bozar. Bu arıza garanti kapsamı dışındadır.
- 2- Kasayı açarken şifreyi tuşlamadan önce mutlak suretle kasanın kolunu tam kilitleme pozisyonuna getiriniz.Bu işlemi yapmaz iseniz kasanız açılmayabilir. Bu işlemin amacı kasanın kilitleme mekanizmasını boşa düşürmektir.Bu işlemi yapmaz iseniz kilitleme mekanizması kilidin dilini sıkıştırarak ve şifreyi doğru tuşlasanız dahi kasanız açılmayacaktır.
- 3- Şifre değiştirme işleminde değiştirme esnasındaki işlemleri arka arkaya ara vermeden yapmanız gerekmektedir. İşlemler arasındaki zaman iki saniyeyi geçer ise değiştirme işlemi gerçekleşmez.Kilidiniz eski şifresine döner. Değiştirme işlemi gerçekleşmez ise kilit kendisini korumaya alır.Bu durumda 15 dakika hiçbir işlem yapmadan beklemeniz gerekir.
- 4- Üç kez arka arkaya yanlış şifre tuşlamanız halinde bloke olacaktır.Bu durumda 15 dakika hiçbir işlem yapmadan beklemeniz gerekir.Kilit bloke olma durumunda 15 dakika beklediğinizde yine yanlış şifre tuşlamanız halinde bu kez her yanlış tuşlamada beklemeniz gerekir.
- 5- Firmamızın tavsiyesi 4. şıktaki işlemler sürekli hale geldiğinde kilidi açmayı denemeyiniz.İşlemi bırakıp beş altı saat bekleyiniz.Buradaki amaç kilit kullanırken göz aldanmasını ortadan kaldırmaktır.Göz aldanması firmamızın sık karşılaştığı bir durumdur.
- 6- Kilit açılmıyor ise mutlak suretle yanlış tuşlama yapıyorsunuzdur.Bu durumda kasayı açmak için kolu zorlayarak devamlı açma pozisyonuna getirmeyiniz.Bu işlemi devam ettirmeniz durumunda kilidin dili bozulacaktır.Kullanmış olduğunuz kilit elektronik olması sebebi ile çok hassastır. Darbe ve zorlanmalarda hemen arıza verecektir, kasanız açılmayacaktır.Bu işlemler garanti kapsamına girmemektedir