

ÖRNEK RENK

1

Perdeyi poşetinden dağıtmadan yavaşça çıkartın.

2

Saçakları resimde görüldüğü şekilde döndürün.

3

Saçakları birbirine dolamadan şerit haline getirin.

4

Yapışkan bantı soyun ve istediğiniz alana yapıştırın.

