



KURULUM AŞAMALARI

Nemli bir bezle tüm parçaları siliniz.

- 1) Sağ ve sol yanını temiz bir zemine yatırarak raf pimleri takınız.
- 2) Üst bölümü kaplamasız kısmı yere gelecek şekilde dikiniz.
- 3-4) Sol ve sağ yanını aynı şekilde dikerek kabin vidası ile sabitleyiniz. Menteşe karşılıklarını takınız.
- 5) Alt bölümü kaplamasız kısmı yere gelecek şekilde dikiniz ve kabin vidası ile sabitleyerek kabini oluşturunuz.
- 6) Kabin arkalığını şekilde görüldüğü gibi çivilerle sabitleyiniz. Ardından rafları yerleştiriniz.
- 7) Beyaz yapışkan tapaları kabin vidalarının üzerine gelecek şekilde yapıştırınız. Dolap kapaklarını takınız.

NOT : Kolinin her iki ucunda çıkacak olan darbe emici parçaların ürünle alakası yoktur.

***Sayın Müşterimiz,**

***İncelemiş olduğunuz Ürün Kargo esnasında meydana gelebilecek kırık, hasar vb. gibi durumlarda, ücretsiz yedek parça temin edilmektedir.**

***Ürün geri iadesi modilayn orjinal kolisiyle ve irsaliye faturası ile birlikte yapılmalıdır. Aksi takdirde ürün iadesi sırasında fabrikamızın depo kabul personeli tarafından alınmaz.**

***NOT: Kutu içerisinde koruma amaçlı 2 adet fazla tahta parçaları vardır. (Zimbali, Eki, Çatak) Bu parçalar kurulumda kullanılmaz.**

***Bizi Tercih Ettiğiniz ve Esirgemediğiniz Destekleriniz için Teşekkür Eder, İyi Günlerde Kullanmanızı Dileriz.**

***Hafta içi çalışma saatlerimiz Sabah 9:00 - 13:00 - Öğlen - 14:00 - 18:00
Destek için Telefon & Whatsapp ; 0505 207 89 14 - 0553 064 76 35 - 0232 853 82 82**

modilayn®
MODÜLER MOBİLYA

RÖNESANS MODÜLER MOBİLYA A.Ş.

Fabrika

1203 sokak No:26 Fatih Mah./Sarıg Gaziemir/İzmir

Telefon Numarası:0553 064 7635 (iii Yalnızca Haftaİçi çalışmaktayız.)

destek@modilayn.com.tr

www.modilayn.com.tr



modilayn®
MODÜLER MOBİLYA

ARD208 - PERA 5 RAFLI KAPAKLI KİTAPLIK KÜTÜPHAN

