

ÖNCELİKLER ÜRÜNÜMÜZÜ SATIN ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

KANEPE KURULUM MONTAJ TANITIMI

1. ÜRÜNLERİMİZİ BIÇAK , MAKAS,FALÇATA YARDIMI OLMADAN AMBALAJINDAN ÇIKARMANIZI TAVSİYE EDİYORUZ.
2. ÜRÜN İLE BİRLİKTE GÖNDERİLEN KOL KISMINDA HERBİRİNDE TOPLAM DA 4 ADET DELİK BULUNMAKTADIR.
3. PAKET İÇERİSİNDEN ÇIKACAK SAPLAMA DİYE TABİR ETTİĞİMİZ DÜZ CİVATALARI BU DELİKTEKİ SOMUNLARA YAKLAŞIK 2 CM KADAR ÇEVİRİP TAKIYORUZ.
4. DAHA SONRA KOLU KANEPEDEKİ 4 ADET DELİK BULUNAN YERE GEÇİRİP KANEPE KASASINI AÇARAK İÇERDEN SİYAH PLASTİK KELEBEK YARDIMI İLE İYİCE SIKIYORUZ.
5. DİĞER TARAFA DA AYNI İŞLEMİ UYGULUYORUZ. DAHA SONRA KANEPEYİ SIRT ÜSTÜ YATIRIP ALTTAN KOL KISMININ ALTINA AYAKLARI VİDALAR YARDIMI İLE MATKAP VEYA TORNAVİDA İLE SIKIYORUZ.
6. MATKAP İLE KURULUM YAPILACAK İSE MUTLAKA AYARINI YAVAŞLATIN HIZLI OLDUĞUNDA AYAĞI KIRABİLİR. 4 ADET AYAĞI TAKTIKTAN SONRA KANEPENİN ALTINDA ORTA KISIMA GELECEK ŞEKİLDE 1 AYAK MONTAJ EDİP KANEPEYİ OTURMA POZİSYONUNA GETİRDİĞİNİZDE KURULUM İŞLEMİ TAMAMLANMIŞ OLMAKTADIR.

ÜRÜNÜNÜZÜ GÜLE GÜLE KULLANMANIZI DİLEMEKTEYİZ.....