


# WINIX HAVA TEMİZLEME CİHAZI



Model

ZERO Pro (AZPU370-IWE)

Kullanım  
ve Bakım  
Kılavuzu




- Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzdaki tüm güvenlik kurallarını ve talimatlarını okuyunuz.
- Ürün garantisi bu kılavuzun arkasında yazılıdır, bu nedenle lütfen güvenli bir yerde saklayınız.

# İÇİNDEKİLER


5-KADEMELİ HAVA TEMİZLEME .....	3
KONTROLLER .....	4
NERELERDE KULLANILIR .....	5
FİLTRELERİN YERLEŞTİRİLMESİ .....	6
GÜVENLİK VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR .....	8
CİHAZIN KURULUMU .....	9
OTOMATİK MOD VE UYKU MODU .....	10
MANUEL MOD, ZAMANLAYICI .....	12
ÇOCUK KİLİDİ, HAVA KALİTESİ GÖSTERGESİ .....	12
FİLTRE BAKIMI .....	13
PARTİKÜL SENSÖRÜ BAKIMI .....	17
CİHAZ BAKIMI .....	18
SIKÇA SORULAN SORULAR .....	19
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ .....	21
GARANTİ KOŞULLARI .....	22

► Ürün sadece 220 ~ 240 Voltaj aralığı için uygundur.

## 5-KADEMELİ HAVA TEMİZLEME



### PACKAGE CONTENTS



Ürün




Ön-filtre/AOC™ Karbon Filtre/  
Gerçek HEPA Cleancel™ ile  
birlikte(Ürünle beraber.)



Kullanım  
Kılavuzu

# KONTROLLER



## İşık Sensörü


Çevredeki ışık miktarını algılar ve LED göstergesinin parlaklığını ayarlar.

## Yeniden Başlatma Butonu

Filtre değişimi yapıldıktan sonra, en az 5 saniye basılı tutunuz.

## Zamanlayıcı Göstergesi

Zamanlayıcı ayarlandığında, LED göstergesi kalan süreyi gösterir



## Filtre Kontrol Göstergesi

LED ışığı, filtreyi değiştirme zamanının geldiğini gösterir.

## Mode / Fan Hızı Düğmesi

Mod düğmesine her basıldığında, LED ışığı ayarlar arasında geçiş yapar. (Otomatik, Uyku, Düşük, Orta, Yüksek, Turbo)

## Çocuk Kilidi Butonu

3 saniye basılı tutarak çocuk kilidini Açık / Kapalı konuma getirebilirsiniz. LED göstergesi çocuk kilidinin Açık / Kapalı olduğunu gösterir.

## NERELERDE KULLANILIR

Cihaz ile TV, radyo ve diğerk elektronik ürünler arasındaki boşluk 30 ~ 46 cm olması gerekmektedir


elektronik parçalardan kaynaklanan elektromanyetik parazitler ürünün arızalanmasına neden olabilir.

**Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız**

doğrudan maruz kalma ürünün arızalanmasına veya bozulmasına neden olabilir.

**Sadece sert ve düz yüzeylere yerleştirin**

dayanaksız veya eğimli yüzeyler anormal gürültü ve titreşimlere neden olabilir.



### **⚠ DİKKAT**

Ciddi yaralanma veya ölüm riskine karşı ve cihaza zarar verme riskini azaltmak için bu talimatlara uyunuz.

⚠ Endüstriyel atıklardan kaynaklanan gaz, duman veya büyük miktarlarda metal tozu içeren ortamlarda kullanmayın.

⚠ Hiçbir türlü motorlu araca veya ulaşım aracına (kamyon, tekne, gemi vb.) monte etmeyin.

⚠ Yanıcı maddelerin (aerosoller, yakıt, gazlar vb.) yanına koymayın.

⚠ Elektrik prizlerinin altına koymayın.

⚠ Isıtıcı, sıcaklık veren cihazların yakınına yerleştirmeyin.

⚠ Aşırı miktarda zararlı gaz bulunan bir yere yerleştirmeyin.

⚠ Ürünü rüzgara veya hava akımına maruz bırakmayın.


⚠ Ürünün nemlenebileceği aşırı nemli alanlara yerleştirmeyin.

## FİLTRELERİN YERLEŐTİRİLMESİ


Bu ürün içerisinde gerekli tüm filtrelerle birlikte gelir. Filtreler kullanılmadan önce, filtrelerin üzerinde bulunan koruyucu plastik ambalaj çıkarılmalıdır.

- ✘ Plastik ambalajın çıkarılmadan filtrelerin kullanılması ürünün arızalanmasına neden olabilir.
- ✘ Filtreleri yerleőtirmeden önce ürünün fişini çekin ve kapalı olduğundan emin olun.
- ✘ Ön panel açıldığında ürün otomatik olarak kapanacaktır.


- ① Ön paneli üst kenarından tutup yavaşça kendinize doğru çekerek çıkartın..
  - Ön paneli çıkarmak için, panelin alt kenarındaki mandal yerinden serbest bırakılmalıdır.



- ② Filtreleri üniteden çıkarın. Filtreler plastik bir ambalaj içinde bulunur.



- ③ Filtreleri plastik ambalaj içerisinde çıkarın..
  - Filtrelerin koruyucu plastikten çıkarılmadan çalıştırılması, aşırı ısınmanın bir sonucu olarak gürültü, deformasyon veya yangına neden olabilir.



### ✓ Not

- Filtre bakımı ve filtrelerin nasıl değıştirileceđi hakkında detaylı bilgi için sayfa 15-18'e bakınız.

## FİLTRELERİN YERLEŐTİRİLMESİ

- ④ Filtreleri yerine tam olarak oturana kadar takın.


Filtreler Őu sırayla yerleőtirilmelidir.

**3, 4** Gerçek HEPA Cleancel™ filtre (**arka**)


**2** AOC™ Karbon Filtre (**orta**)

**1** Ön-Filtre (**Ön**)


- Ön-filtreyi takmak için, alt tırnakları ünitenin alt kısmında her iki tarafta bulunan yuvalara takın, ardından her iki taraf duyuylabilir Őekilde yerine oturana kadar üst tırnakları ünitenin üst kısmındaki yuvalara yerleőtirmek için yukarı doğru bastırın.



- ⑤ Ön paneli yerleőtirirken önce alt kenarındaki mandalı ünitenin tabanına oturtun, ardından üst kısım manyetik olarak kapanana kadar Őekildeki gibi paneli ünitenin üstüne doğru itin.



- ⑥ Filtrelerin bakım ve deęiŐim süreleri

Filtre	Gösterge IŐığı	Bakım Süresi	DeęiŐim Süresi
<b>1</b> Ön-filtre	Yok	14 Günde Bir Temizleyin	Sabit
<b>2</b> AOC™ Karbon Filtre	 Check Filter	3 Ayda Bir Temizleyin	6 - 12 ayda bir deęiŐim
<b>3, 4</b> Gerçek HEPA Cleancel™ Filtre		Yıkamak için Uygun Deęil	

✘ Filtre deęiŐimi arasındaki zaman aralıęı ortama baęlı olarak deęiŐebilir.

✘ Optimal kullanım ve diđer filtrelerin ömrünü uzatmak için Ön-filtre 14 günde bir temizlenmelidir.



## GÜVENLİK VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Cihazı çalıştırmadan önce, oluşabilecek hasarı önlemek ve güvenli kullanımı sağlamak için güvenlik uyarılarını ve talimatları dikkatlice okuyun ve uygulayın.

### Üniteyi çalıştırmadan önce filtrelerin takıldığından emin olun

filtresiz çalışma cihazın ömrünü kısaltabilir ve elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir.

Ünitedeki havalandırma deliklerinde yabancı cisimlerin bulunmadığından emin olun raptiyeler, çubuklar ve madeni paralar gibi cisimler.

### Ünitenin iç kısmına ıslak ellerle dokunmayın

yüksek voltaj elektrik çarpmasına neden olabilir.

### Ünite girişi ve çıkışı deliklerinin tıkalı olmadığından emin olun

tıkanma iç sıcaklığın yükselmesine bağlı olarak ürünün bozulmasına ve deformasyonuna neden olabilir.

### Ürünün üzerine ağır cisimler koymayın ve destek amaçlı oturmayın

yaralanmaya veya ürünün bozulmasına ve deformasyona uğramasına neden olabilir.



### DİKKAT

Ciddi yaralanma veya ölüm riskine karşı ve cihaza zarar verme riskini azaltmak için bu talimatlara uyunuz.



Cihazı fişten çıkarırken güç kablosunu çekmeyin.



Cihaz çalışırken güç kablosunu kıvrımayın veya düğüm atmayın.



Ürünün suyla temas etmesi durumunda fişten çekin ve yetkili personele danışın.



Cihaz çalışır durumdayken fişten çekmeyin ve hareket ettirmeyin.



Aynı prize veya güç kaynağına başka cihazlar bağlamayın.



Prize ıslak elle dokunmayın.



Uzun süreli kapalı kalma durumunda cihazı prizden çıkarın.



Kablo, üzerine ağır nesnelere yerleştirme, zorlama, bükme, çekme, düğüm haline getirme veya sıkıştırma durumlarında hasar görebilir.

⌘ Şebeke kablosu hasar görmüşse, üretici veya servis acentesinden temin edilebilen özel bir kablo veya montaj ile değiştirilmelidir.


⌘ Bu cihaz, güvenlikten sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel duyuusal veya zihinsel yetenekleri azaltılmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan bir kişi (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

⌘ Çocuklar, cihazla oynamaları için gözetim altında tutulmalıdır.




## CİHAZIN KURULUMU

- ① Cihazın fişini elektrik prizine takın.
  - Kontrol paneli ışıkları açılacak ve kapanacaktır.



- ② 'Power' (Güç) butonuna basın.



- Cihaz açıldıktan sonra 4 dakika boyunca, Akıllı Sensörler ortamdaki hava kalitesini ölçtüğü için Hava Kalitesi ışığı yanıp sönecek ve bundan sonra normal çalışma başlayacaktır.



- Otomatik modda, iç mekan hava kalitesi yükseldikçe, fan hızı otomatik olarak 'Low' (Düşük) seviyesine geçecektir.

# OTOMATİK MOD VE UYKU MODU


'Mode' tuşuna her basıldığında, Mod LED ışığı ayarlar arasında geçiş yapar. (Otomatik, Uyku, Düşük, Orta, Yüksek, Turbo)

## 1. Otomatik Mod

Otomatik mod cihazın içerisinde bulunan sensörler yardımıyla çalışır.

① 'Mode' tuşuna basarak oto modu seçebilirsiniz.

- Mod LED ışığı oto 'Auto' gösterdiğinde otomatik mod seçilmiş olur.
- Mod düğmesine her basıldığında, Mod LED ışığı ayarlar arasında geçiş yapar. (Otomatik, Uyku, Düşük, Orta, Yüksek, Turbo)




✓ **Not**

- Otomatik Modda fan hızı, iç mekan hava kalitesine göre otomatik olarak ayarlanır. İç mekan hava kalitesi yükseldikçe fan hızı otomatik olarak düşürülecektir. İç ortam hava kalitesi düşerse, fan hızı otomatik olarak artar.
- Cihaz ilk çalıştırıldığında, Otomatik Mod etkinleştirilir ve fan hızı düşük olarak ayarlanır.

## 2. Uyku Modu

① 'Mode' tuşuna basarak uyku modunu seçebilirsiniz.

- Mod LED ışığı oto 'Sleep' gösterdiğinde uyku modu seçilmiş olur ve bu mod çalışır.



✓ **Not**

- Uyku modu seçildiğinde, fan hızı otomatik olarak Düşük ayarlanır. Fan hızı, 'Mode' Düğmesine basılarak değiştirilebilir.
- Uyku Modu etkinleştirildiğinde, Hava Kalitesi ışığı devre dışı bırakılır.


## MANUEL MOD, ZAMANLAYICI

'Mode' düğmesine her basıldığında, Mod LED ışığı ayarlar arasında geçiş yapar. (Otomatik, Uyku, Düşük, Orta, Yüksek, Turbo)

### 3. Manuel Mod (fan hızını ayarlama)

Kullanıcılar fan hızını manuel olarak Düşük, Orta, Yüksek veya Turbo olarak ayarlayabilir.

- 'Mode' tuşuna basarak istenilen fan hızı ayarlanabilir.
  - Mod LED ışığı seçilen seviyeyi gösterir ve istenilen mod çalışmaya başlar.



**Not**

- Manuel mod çalıştırıldığında, otomatik mod ve uyku modu devre dışı kalır.

### 4. Zamanlayıcı

Zamanlayıcı, cihazın belirli bir süre çalışmasını istediğiniz zamanlarda ayarlanabilir.

- 'Timer' butonuna basarak istenilen zaman aralığı seçilebilir.
  - Zamanlayıcı LED ışığı seçilen çalışma uzunluğunu gösterecektir.
  - 'Timer' tuşuna her basıldığında, cihazı istenilen saat aralığında çalıştıracak konuma getirebilirsiniz. (1hr, 4hr, 8hr, [NO TIMER]).



**Not**

- The WINIX SMART uygulaması zamanlayıcının kaç dakikası kaldığını gösterir.

# ÇOCUK KİLİDİ, HAVA KALİTESİ GÖSTERGESİ

## 5. Çocuk Kilidi

Bu özellik çocukların kontrol paneline erişimini önler.



- 1 Çocuk kilidini açık – kapalı konuma getirmek için 'Child Lock' tuşuna 3 saniye basılı tutun.
  - 'Child Lock' göstergesi yandığında özellik aktif olacaktır.
  - Çocuk kilidi özelliği açıldığında kontrol paneli kitlenecek ve özellikler değiştirilemeyecektir.
  - Çocuk kilidini kapatmak için 'Child Lock' butonuna 3 saniye basılı tutun.



## 6. Hava Kalitesi Göstergesi

Hava Kalitesi LED ışığı açık veya kapalı konumda olabilir.

- 1 Hava kalitesi göstergesini açık veya kapalı konuma getirmek için 'Timer' butonuna 3 saniye basılı tutun
  - Gösterge açık olduğunda, LED ışığı mevcut iç hava kalitesini dört seviye MAVİ (iyi), YEŞİL (ortalama), KEHRİBAR (makul), KIRMIZI (zayıf) olarak gösterecektir.



### Not

- Otomatik Mod etkinleştirildiğinde, odadaki ortam ışığının miktarına bağlı olarak Hava Kalitesi LED ışığı açık veya kapalı konumda olabilir.
- Uyku Modu etkinleştirildiğinde, Hava Kalitesi Gösterge ışığı söner.

# FİLTRE BAKIMI

## 1. Filtre Deęiřimi

'Check Filter' gsterge iřięi yandıęında, filtre deęiřim zamanı gelmiř demektir.

Filtre	Gsterge Iřięi	Bakım Sresi	Deęiřim Sresi
1 n-filtre	Yok	14 Gnde Bir Temizleyin	Kalıcı
2 AOC™ Karbon Filtre	 Check Filter	3 Ayda Bir Temizleyin	6 - 12 ayda bir deęiřim
3 4 Gerçek HEPA Cleance!™ Filtre		Yıkamak iin Uygun Deęil	

✘ Filtre deęiřimi arasındaki zaman aralıęı ortama baęlı olarak deęiřebilir.

✘ Optimal kullanım ve dięer filtrelerin mrn uzatmak iin n-filtre 14 gnde bir temizlenmelidir.


# FİLTRE BAKIMI

## 2. Filtrelerin Çıkarılması


Filtreleri çıkarmadan önce cihazın kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun.

※ Ön panel açıldığında cihaz otomatik olarak kapanacaktır.


- ① Ön paneli üst kenarından tutup yavaşça kendinize doğru çekerek çıkartın.
  - Ön paneli çıkarmak için, panelin alt kenarındaki mandal yerinden serbest bırakılmalıdır.



- ② 1 Ön-filtreyi çıkarmak için üst taraftaki tırnaklara bastırın.



- ③ İlk olarak 2 AOC™ Karbon Filtreyi ve daha sonrasında 3 Gerçek HEPA Cleancel™ filtreyi üzerlerinde bulunan numaralı etiketlerden çekerek çıkarın.



**! NOT**

- En iyi performans için bu cihazda yalnızca orijinal Winix filtreleri kullanılmalıdır.

# FİLTRE BAKIMI

## 3. Filtre Değişimi ve Yerleştirilmesi

Filtreler çıkarıldıkları sıranın tersi şekilde geri takılmalıdır.

### ① Değiştirilmiş filtrelerin yerleştirilmesi

#### 3, 4 Gerçek HEPA Cleancel™ filtre (arka)


#### 2 AOC™ Karbon Filtre (orta)

- Filtreleri koruyucu plastik içerisinden çıkarın. Filtrelerin koruyucu plastikten çıkarılmadan çalıştırılması, aşırı ısınmanın bir sonucu olarak gürültü, deformasyon veya yangına neden olabilir.



### ② 1 Ön-filtrenin yerleştirilmesi (ön)


- Ön-filtreyi takmak için, alt tırnakları ünitenin alt kısmında her iki tarafta bulunan yuvalara takın, ardından her iki taraf duylabilir şekilde yerine oturana kadar üst tırnakları ünitenin üst kısmındaki yuvalara yerleştirmek için yukarı doğru bastırın.



- ### ③ Ön paneli yerleştirirken önce alt kenarındaki mandalı ünitenin tabanına oturtun, ardından üst kısım manyetik olarak kapanana kadar şekildeki gibi paneli ünitenin üstüne doğru itin.



- ### ④ Filtreleri değiştirdikten sonra, cihazı tekrar çalıştırın ve ardından 'Reset' düğmesine 5 saniye boyunca basın, sim kart iğnesi gibi ince bir nesne kullanarak basılı tutun.




# FİLTRE BAKIMI

## 4. Ön-Filtrenin Temizlenmesi

Filtre temizliğindeki zaman aralığı ortamın hava kalitesine bağlı olarak değişebilir.

- ① Ön-filtreyi temizlemek için elektrikli süpürge veya yumuşak bir fırça kullanın. Aşırı kirliyse, oda sıcaklığında suyla yıkayın.
- Sadece su kullanılmalıdır, alkol veya aseton gibi uçucu maddeler ve herhangi bir temizlik ürünü kullanmayın.



※ Ön-filtre zarar gördüğünde veya değiştirilmesi gereken durumlarda

**Lütfen yetkili birisine danışın**

**! NOT**

- Hasara veya renk bozulmasına neden olabilecek benzen, alkol veya diğer uçucu sıvıları kullanmayın.
- Ön-filtre temizliğin ardından tekrar kullanılabilir.
- 40°C'nin üzerinde sıcak su veya tiner gibi uçucu sıvılar kullanmayın.
- Ön filtreyi yıkadıktan sonra, iyi havalandırılmış bir alanda tamamen kurumasını bekleyin. Aksi takdirde, kötü kokuya sebep olabilir.




# PARTİKÜL SENSÖR BAKIMI

## Partikül Sensör Bakımı


Havadaki tozu ve ultra ince parçacıkları tespit eden Partikül Sensörünün optimum performansı için iki ayda bir temizlenmesi gerekmektedir. Cihazın yüksek toz seviyesine sahip bir yerde çalışması durumunda daha sık temizlenmesi gerekmektedir.

- ① Partikül sensör kapağını açın.




- ② Partikül Sensörünün lensini ve girişini temizlemek için nemli pamuklu bir çubuk kullanın.

- Sensör alanını temizlemek için sadece su kullanın. Alkol veya aseton gibi uçucu maddeler kullanmayın.




- ③ Sensörün nemli kalmaması için yüzeyi kuru pamuklu bir çubukla temizleyin.



- ④ Partikül sensör kapağını kapatın.

- Partikül Sensörü kapağı elektrikli süpürge ile temizlenebilir.




# CİHAZ BAKIMI

## Dış ve İç Yüzey Temizliği

### Dış Yüzey Temizliği

Oda sıcaklığındaki suyla nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyin. Daha sonra temiz ve kuru bir bez kullanarak kurulayın.


- İdeal performans için ürünün dış yüzeyini ayda 1-2 defa temizleyin.



### İç Yüzey Temizliği

Ön paneli açın ve iç kısmı elektrikli süpürge ile temizleyin.




- İdeal performans için ürünün iç yüzeyini ayda 1-2 defa temizleyin.






### ! NOT

- Cihazı temizlerken, her zaman önce güç kablosunu çıkarın ve ardından ünite soğuyana kadar bekleyin.
- Cihazı asla sökmeyin, onarmayın veya üzerinde değişiklik yapmayın.
- Yanıcı spreyleyler veya sıvı deterjanlar kullanmayın.
- Çocukların cihazı temizlemesine veya bakımını yapmasına izin vermeyin.
- Temizlik veya bakımdan önce, ünitenin kapalı ve fişinin çekili olduğundan emin olun.

## SIKÇA SORULAN SORULAR

Problem	Kontrol / Önerilen Çözüm
<p><b>Cihaz açılmıyor.</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Elektrik kesintisi mi var ?<ul style="list-style-type: none"><li>- Evdeki diğer elektrikli aletlerin çalışıp çalışmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.</li></ul></li></ul>
<p><b>Otomatik mod düzgün çalışmıyor.</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Otomatik mod seçildi mi ?<ul style="list-style-type: none"><li>- Otomatik mod seçilene kadar 'Mode' tuşuna basın.</li></ul></li><li>• Cihazın sensörü tıkalı veya engelleniyor mu ?<ul style="list-style-type: none"><li>- Cihazın iç yüzeyini elektrikli süpürge kullanarak temizleyin ( Sayfa 18 )</li></ul></li></ul>
<p><b>Cihaz çalışırken titreşim yapıyor ve ses çıkıyor.</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eğimli bir yüzey üzerinde mi çalışıyor ?<ul style="list-style-type: none"><li>- Cihazı zeminin sert ve düz bir alanına taşıyın.</li></ul></li></ul>

## SIKÇA SORULAN SORULAR

Problem	Kontrol / Önerilen Çözüm
<p><b>Elektrik prizi veya fiş ısınıyor.</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fiş prize güvenli bir şekilde takılmış mı ?<ul style="list-style-type: none"><li>- Fişin prize doğru şekilde takıldığından emin olun.</li></ul></li></ul>
<p><b>Cihazdan koku geliyor.</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• Çok fazla duman, toz veya koku bulunan bir yerde mi kullanılıyor?<ul style="list-style-type: none"><li>- Ünitenin ön taraflarındaki hava girişlerini temizleyin ve ön-filtreyi temizleyin.</li><li>- Problemin kesin çözümü için müşteri temsilcisine başvurun.</li><li>- AOC™ Karbon filtre ve Gerçek HEPA Cleancel™ filtrelerini değiştirin.</li></ul></li></ul>
<p><b>Cihaz havayı yeteri kadar temizlemiyor</b></p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>• 'Check Filter' göstergesi yanıyor mu ?<ul style="list-style-type: none"><li>- Filtrelerin değiştirilmesi gerekmektedir.</li></ul></li></ul>

## ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

<b>Model Adı</b>	<b>ZERO Pro (AZPU370-IWE)</b>
<b>Voltaaj Deęeri</b>	AC220 - 240V, 50 / 60Hz
<b>Güç Tüketimi</b>	90 W
<b>İdeal Oda Boyutu</b>	120 m <sup>2</sup>
<b>Boyut</b>	415 mm(W) x 245 mm(D) x 600 mm(H)
<b>Aęırlık</b>	8.5 kg
<b>Filtre Seti</b>	Filtre T / item : 1712-0093-01
<b>Ön-Filtre</b>	Part : 4521-0010-01

※ Dış yüzey, tasarım ve ürün özellikleri, önceden haber vermeksizin ürün performansını artırmak için deęiştirilebilir.

# GARANTİ KOŞULLARI

## Garanti koşulları aşağıdaki gibidir.

- 1 Bu ürün sıkı kalite kontrol ve denetimler altında üretilmiştir.
- 2 Ürün arızası tüketici tarafından ihmal veya yanlış kullanımdan kaynaklanıyorsa, garanti süresi içerisinde olursa dahi servis ve nakliye ücretleri oluşabilir.
- 3 Garanti ürünün servise getirilmesi durumunda sağlanmalıdır.
- 4 Garanti belgesi tekrardan düzenlenemeyeceği için güvenli bir yerde saklayın.
- 5 Garanti süresi 2 senedir. Product registration – Winix Europe sayfasında satın aldığımız ürünü kayıt ederseniz +1 sene daha garanti süresi hakkı kazanabilirsiniz. Bu kayıt işlemi ile garanti süresi toplam 3 sene olacaktır.

Ürün Adı	Hava Temizleme Cihazı	
Model Adı	ZERO Pro	
Satın Alınma Tarihi		
Garanti Süresi	İki (2) yıl	
Kullanıcı	Adres	
	İsim	
	Tel.	

✘ Satın aldıktan sonra yukarıdaki bilgilerin tamamını eksiksiz doldurduğunuzdan emin olun.

# TEKNİK SERVİS

- 1 <https://www.iyhava.com/teknik-servis/> adresinden Teknik Servis Formu doldurularak öncelikle cihazın durumu ön bilgi olarak Teknik Servis'e iletilmeli.
- 2 Teknik Servis'e gönderilen arızalı cihazların kargo ücretlerinden ve paketleme işlemlerinden müşterilerimiz sorumludur. Ürün arızası ürün kaynaklı ve ürün garanti kapsamı dahilinde ise Teknik Servis tarafından kargolandırma ücreti hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
- 3 Teknik Servise gönderilecek olan arızalı cihaz için bu form eksiksiz olarak doldurulmalıdır
- 4 15 gün içinde onaylanmayan cihazlar haber vermeksizin iade edilecektir
- 5 Onarımı kabul edilmeyen garanti dışı cihazlardan arıza tespit ücreti alınır
- 6 Garanti süresi dolmuş olan cihazlar için cihaz tamiri müşteri tarafından kabul edilmese bile, arıza tespit ücreti **müşteriye yansıtılmaktadır**.
- 7 90 gün içinde ödemesi yapılmayan ve teslim alınmayan ürünler için firmamız sorumlu değildir
- 8 Tamir bedeli peşin olarak tahsil edilir
- 9 Aksi belirtilmediği takdirde onarılan cihazlar Aras Kargo veya Yurtiçi Kargo ile sevk edilirler

## Servis Adresi

Net Sistem Elektronik San. Tic. A.Ş.

İçerenköy Mah.Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. No:91 Kat:12 Ataşehir / İstanbul

Tel: 0216 549 36 38 Fax: 0216 549 36 33

[www.netsistemelektronik.com.tr](http://www.netsistemelektronik.com.tr)

[ozlem@netsistemelektronik.com.tr](mailto:ozlem@netsistemelektronik.com.tr)

## ➤ Kargo ile Ürün Sevki Sırasında Dikkat Edilecekler

Onarımını gerçekleştirdiğimiz tüm ürünler, kargoya teslim edilmek üzere paketlenirken sevkiyat departmanındaki personelimiz tarafından hasar kontrolünden geçirilir.

## TEKNİK SERVİS

Dolayısıyla, hiçbir ürünün hasarlı olarak gönderilme olasılığı yoktur. Buna rağmen elektronik, mekanik, plastik aksamlarda taşıma sırasında düşürülme veya kargoya hatalı yüklenme nedeniyle hasar oluşabilir.

Böyle bir durumda:

- Gönderiniz kargo görevlisi tarafından adresinize ulaştırıldığında, ürünü teslim almadan önce mutlaka dış pakette hasar kontrolü yapın. Herhangi bir hasar, ıslaklık, yırtıklık veya eziklik bulunması durumunda ürünü teslim almayı kargo görevlisinden “Hasar/Durum Tespit Tutanağı” hazırlamasını isteyiniz.
- Hasar Tespit Tutanağı hazırlanırken kargo görevlisinin tutanağa yazdığı açıklamalara dikkat edin. Hasarlı gelen ürünle ilgili tam ve doğru kelimelerle tutanak tutması için görevliyi uyarın. “Ürün teslim edildiğinde kontrol edildi ve hasarlı olduğu görüldü.” gibi bir açıklamanın yer aldığı tutanak, işleminizi hızlandıracaktır.
- Kargo tesliminden sonra fark ettiğiniz bir hasar durumunda, ilgili kargo şubesiyle hemen iletişim kurmanız ve “Hasar Tespit Tutanağı” hazırlamalarını istemeniz gerekir. Eğer kargo şubesi size bu konuda yardımcı olmuyorsa, lütfen en kısa sürede bizi bilgilendirin. İmzalanarak teslim alınan kargonun sağlam ve eksiksiz alındığı anlamı taşıdığını unutmayın.
- “Hasar Tespit Tutanağı” ile birlikte hasarlı ürünü, size teslimatı yapan kargo firmasıyla, bize geri gönderin.
- Kargo paketi içeriğinde eksik ya da hata olduğunu teslimat sonrasında fark ederseniz, tutanak olmadan da firmamıza başvuru yapabilirsiniz. Böyle bir durumda, konuyla ilgili gerekli kayıtlar alınıp işlemleriniz hemen başlatılır. Siparişinizdeki eksik parça hakkında sevkiyat departmanı gerekli işlemlere başlayacaktır.

### ➤ Kargo paketlemesinin en doğru şekilde yapılabilmesi için aşağıdaki kılavuzu incelemenizi öneririz.

- Dış paketlemede yırtılmaya karşı dayanıklı sert maddeler tercih edilmelidir.
- Paketleme malzemesinin maksimum dayanıklılık limitlerini aşmayınız.
- Paketleme esnasında hasar görmüş malzemeler kullanmayınız (Bu tür malzemeler paketlemenin etkisini azaltacaktır).
- Paketleme yüzeyinde kargo firmasının konşimento ve etiketlerinin yapıştırılabileceği uygun alanlar bırakınız.
- Yapışkan etiketlerden zarar görmesi olası eşyalar kutulara konularak paketlenmelidir.
- Darbe azaltıcı malzemeleri kolilerin alt kısmında en az 5 cm’lik bir alanı kaplayacak şekilde kullanınız. Kırılabilir ve ağır eşyaların paketlemesinde taban dolgu malzemesinin miktarının artırılması gerektiği gibi kolilerin yanlarına ve üstüne de dolgu malzemesi eklenmelidir.



- Kolinin içine birden fazla eşya konulması halinde her birini bağımsız olarak darbe azaltıcı materyal ile paketlenmesini öneririz.
- Kutu içindeki tüm boş alanlar dolgu malzemesi ile doldurulmalı ve koli kapatılmadan önce en kısım darbe azaltıcı malzeme ile sağlamlaştırılmalıdır.
- Dolgu malzemeleri, metal aksamlar (elektro-mekanik parçalar) için sınırlı koruma sağlayabilirler. Metal malzemelerin güçlendirilmiş kolilerde taşınmasını öneririz. Küçük parçalar kutuya konulmadan önce sağlam bir torbanın içine yerleştirilmelidir.
- Paketlerde sivri ya da çıkıntı yapan noktalar bulunmamalıdır. Bu tip yüzeyleri ortadan kaldırmak için pamuklu malzemeler ile desteklemenizi öneririz.
- Sıradan ambalaj kağıdı, ev tipi selofan bantlar, ip ve halatlar ile paketlenmemelidir.
- Paketinizi kapatırken kapakları ambalaj bantı ile sabitledikten sonra kenar köşeleri de enlemesine bantlayarak destekleyiniz. Paketinizin ağırlığı arttıkça kullanılan bant miktarını arttırmayı öneririz.

Paketinizi bantlamadan önce en üst kısım içinde gönderici ve alıcının adres detaylarının bulunduğu bir etiket koyunuz. Bu etikete kartvizitinizi de ekleyebilirsiniz. Alıcının telefon bilgileri ile posta kodu konşimento üzerinde mutlaka belirtilmelidir.



2610-0239-00 Rev.00

○ Ürünle ilgili sorunlar ve şikayetler için müşteri temsilcisine başvurun

[www.iyihava.com](http://www.iyihava.com)