



Kanatların kanat ayaklarına sabitlenmesi




Kanat ayaklarının motora sabitlenmesi




Aydınlatma kiti bağlantısı



Aydınlatma kiti bağlantısı



Aydınlatma kapağının takılması



Çalıştırma

Uzaktan kumanda ile fanı çalıştırın.

Sıcak veya soğuk hava için uygun hız ayarı oda boyutu, tavan yüksekliği ve fan sayısı gibi faktörlere bağlıdır.

Kanatların dönüş yönünü ürünün motorunun üzerinde bulunan kaydırmalı anahtar ile değiştirebilirsiniz.



Sıcak Havada



Soğuk Havada

Dikkat: Dönüş yönünü değiştirmeden önce motoru kapatın ve kanatların tamamen durmasını bekleyin.

Sıcak havada aşağı doğru bir hava akımı yaratarak serinlik hissi verir. Soğuk havada yukarı doğru bir hava akımı oluşturarak sıcak havanın ortamda daha kolay yayılmasını sağlar.

Ürün Temizliği

Uyarı: Ürünü temizlemeye başlamadan önce motorun kapalı ve gücün kesildiğinden emin olun. Sadece fanı durdurmak yetmez, ürünün bağlı olduğu sigortayı da kapatmanızı öneririz.

Temizlik işlemini sadece yumuşak ve kuru bir bez ile yapınız. Asla ovma teli, aşındırıcı veya kimyasal madde kullanmayınız.

Ampullerin Değiştirilmesi

Uyarı: Ampulleri değiştirmeden önce cihazın kapalı konumda olduğundan emin olun. Sadece fanı durdurmak yetmez, ürünün bağlı olduğu sigortayı da kapatmanızı öneririz.

- 1) Cihazı kapatın ve soğumaya bırakın. (Fan çalıştığı sürece ampuller çok fazla ısınabilir.)
- 2) Saat yönünün tersine çevirerek ampulleri çıkarın.
- 3) Yeni ampulleri saat yönünde çevirerek yerine takın.
- 4) Sigortayı açın ve cihazı çalıştırın.