This unit should be assembled by two persons.

# ASPEN TV STAND

## ACCESSORY LIST

The necessary tools (not included)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A01 MINIFIX HEAD 16 AD | A12 DOWEL 16 AD | A16 4,5X50 SCREW 5 AD | A02 MINIFIX SCREW 16 AD | A04 PAPER TAP 6 AD |
| A09 NAIL  12 AD | A14 PIN 2 AD | A19 4X20 SCREW  16X | A39 RETRO LEG 4 AD | A03 FLAT HINGE 4 AD | A05 FLAT HINGE 4 AD |
| A18 3,5*16 SCREW  8 AD | | | | | |

## GENERAL VIEW

| NO | THICK | LENGTH | WIDTH | PCS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1300 | 400 | 1 |
| 2 | 18 | 1300 | 400 | 1 |
| 3 | 18 | 164 | 400 | 2 |
| 4 | 18 | 164 | 400 | 2 |
| 5 | 18 | 700 | 160 | 1 |
| 6 | 18 | 700 | 140 | 1 |
| 7 | 18 | 395 | 160 | 2 |
| 8 | 18 | 200 | 400 | 2 |








# ASSEMBLY MANUEL



**01**
Level









**02**
Level




**03**
Level




**04**
Level